

LONGLIFE hospital

Dispersion résistante aux désinfections, haute brillance

Résistant aux désinfectant Longue durée Facile d'application

Performances

LONGLIFE hospital est une dispersion métallisée résistante aux désinfectants, dont à la plupart des lotions antiseptiques.

LONGLIFE hospital forme un film protecteur uniforme résistant qui protège efficacement le sol des fortes sollicitations mécaniques.

Sécurité: LONGLIFE hospital est non glissante (selon DIN 51131) par sa formulation même dans les cas de fort trafic. Facile d'entretien, LONGLIFE hospital offre une bonne résistance à l'encrassement et aux traces noires. L'utilisation de LONGLIFE hospital réduit le ré-encrassement et vous apporte une propreté durable.

La bonne fluidité de LONGLIFE hospital permet une application aisée et apporte un brillant immédiat. Un lustrage à très haute vitesse permet d'augmenter la durée de vie de la protection.



Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Préparation du sol : Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



Traitement initial : Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces: Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².



Revêtement : Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.



Après le temps de séchage final (1 Jour), lustrer avec une monobrosse ultra haute vitesse (>1000U)

Domaines d'application

LONGLIFE hospital est recommandé pour l'entretien des revêtements de sol résistant à l'eau en particulier dans les établissements de santé, par exemple les hôpitaux, les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les centres de rééducation, etc.

Ne pas utiliser sur les sols textiles, le bois. Faire un essai avant d'utiliser sur le caoutchouc.

Déclaration des ingrédients

Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine. Protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713365 2 x 5 L

Le partenaire à votre service

pH

